



# 封面

**SMART AMBLIGHT PARA TV**  
KIT FITA LED RGB-IC

*Manual de Usuário*

Para modelo:  
EKCL-T3061-3 (55"-65")  
EKCL-T3061-4 (75"-85")  
EKCL-T3061-5 (90"-120")

### PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA! O Smart Ambilight para TV é projetado com Wi-Fi, o que atende à demanda da maioria das famílias. Seu sistema de sincronismo de iluminação junto a imagem da tela da TV, proporciona maior imersão ao assistir filmes e conteúdos na sua sala.

Crie cenas e integre com outras iluminações inteligentes para deixar seu ambiente ainda mais completo, controle tudo no aplicativo EKAZA.

Funciona com o Alexa e Google Home, garantindo ao usuário uma experiência de controlar suas cortinas através do controle por voz, proporcionando à sua vida muito mais comodidade e prazer.

### ESPECIFICAÇÕES

Tensão:	AC 100-240V / DC 12V2A
Potência:	4,5W/m
Chip LED:	RGB S0505MD
Número de Leds:	30Leds/m, 3Leds/IC
Cor de Luz:	RGB 16 Milhões de cores
Proporção da TV:	16:9
HDMI:	HDMI 2.0
Entrada e saída de sinal:	HD2.0 4K 60Hz HDR -10~45°
Temperatura de Trabalho:	+55° (controladora)
Humidade de trabalho:	Fita led IP65, Box IP20
Nível IP:	Wi-Fi 2,4GHz IEEE 802.11
Conexão:	EKAZA
APP:	

O Kit contém:

- 1x Box
- 1x FITA LED
- 1x Fonte
- 1x Cabo de dados
- 6x Clips
- 1x Manual

### ESPECIFICAÇÕES

**WIFI:** Ligado quando a caixa de sincronização estiver conectada com sucesso ao WIFI. Pisca quando não consegue se conectar ao WIFI.  
**AUTO:** Acende quando você marca "Configuração Sync TV Switch" no aplicativo.

**LED STRIP:** Conector da Fita LED.  
**LIGHT BAR:** Conecte a barra de luz ambiente (sem conexão).  
**DC:** Conecte o adaptador de energia.  
**MIC:** Capte os sons ao redor.

**OUTPUT:** Conecte sua TV ou monitor.  
**HD:** Pisca quando há entrada de sinal HD. [A luz entre "INPUT" e "SAIDA"]  
**INPUT:** Conecte Apple TV/Fire TV Stick/PS4 e outras fontes de sinal.  
**RESET:** Pressione e segure este botão por 5s para restaurar a caixa de sincronização para configurações de fábrica.  
**TV:** Conecte à sua TV com um cabo micro usb (o cabo não está incluído no pacote), e a faixa de luz será ligada/desligada simultaneamente com a sua televisão. Mas se esta porta estiver conectada e a luz "AUTO" estiver ligado, você não pode controlar a faixa de luz através do APP quando sua TV está desligada.

### INTALAÇÃO

#### PRECAUÇÕES ANTES DE INSTALAR

- Não corte a Fita LED.
- Por favor, limpe e seque a parte de trás da TV e remova qualquer condutor objetos como pregos ou parafusos da superfície de instalação antes instalar a Fita LED para evitar curto-circuito.
- Evite dobrar os componentes do LED durante a instalação porque pode afetar a vida útil da Fita LED.
- Por favor, mantenha o produto longe de objetos pontiagudos, água, produtos químicos corrosivos, chamas abertas, fontes de calor, alta temperatura, ambiente úmido.
- Por favor, coloque o produto fora do alcance das crianças.
- Por favor, tenha cuidado se houver eletricidade estática durante a instalação e uso.
- Para de usar se o adaptador de energia ou cabo estiver danificado. Sempre use o adaptador de energia original.
- Não desmonte o produto por conta própria
- Não ligue a Fita LED antes de desenrolar.

#### Instalação

- Limpe e seque a parte traseira da TV e remova quaisquer objetos condutores, como pregos ou parafusos, da superfície de instalação.
- Desenrole a faixa de luz LED e ligue-a para verificar se funciona corretamente.

### INTALAÇÃO

- Rasgue a fita adesiva e cole a faixa de luz no sentido horário na parte de trás da TV a partir do canto inferior esquerdo. Fixe a faixa de luz no canto com cliques.
- Conecte a Fita LED à porta USB "LED Strip" no dispositivo.
- Conecte a Apple TV ou outras fontes de sinal à porta "Input" do dispositivo.
- Conecte sua TV ou monitor à porta de "Output" do dispositivo o cabo de dados.
- Ligue a Fita LED com o adaptador de energia e comece a conectá-la com o aplicativo Ekaza.

**NOTA:** A Fita LED acenderá de ponta a ponta na primeira vez que for ligada. A dispositivo detectará automaticamente o número de chips IC da Fita LED e definirá a proporção para 16:9 sem operação manual.

### PREPARAÇÃO

- Registre ou faça o login conta
- Configure o APP para o interruptor
- Pressione o botão "Reset" do Box por 5 segundos até que a luz pisque rapidamente.
- Em seu smartphone toque no botão "+" no canto superior esquerdo. Em seguida toque em "Adicionar Dispositivo".
- Aguarde alguns segundos, o dispositivo irá aparecer na tela. Clique em "adicionar".

**ATIVE O BLUETOOTH**  
Verificar se que seu smartphone está com Bluetooth ativado.

### ADICIONANDO PRODUTO

### ADICIONANDO PRODUTO

- Selecione seu Wi-Fi e espere alguns segundos até a que a configuração seja concluída.
- Pronto, seu Ambilight Ekaza já está adicionada e pronta para ser controlada remotamente pelo aplicativo.

### FUNÇÕES

#### MODO DE VÍDEO

O modo de vídeo é para uma melhor experiência de visualização imersiva na TV. A Fita LED irá capturar as cores exibidas na sua TV e mudar sua cor de forma sincronizada a imagem.

#### MODO FILME WIDE

O modo de filme wide é especialmente para uma melhor experiência de visualização imersiva na TV quando há barras pretas ao redor do seu vídeo. Nesse modo, a faixa de luz reduz a influência das barras pretas e captura com precisão as cores exibidas.

#### AJUSTE DE BRILHO

Existem três níveis de brilho para ajustar, baixo, médio, alto, você pode ajustar o brilho da luz de fundo geral de acordo com o brilho da velocidade de mudança da imagem da TV

#### MODO DE MÚSICA

No modo música, você pode escolher a posição e o brilho da iluminação. A fita led irá capturar cada batida da música ou da sua voz, e mudará sua cor e brilho de acordo com o ritmo.

### CONECTAR - AMAZON ALEXA

- Inicie o Aplicativo EKAZA faça login na sua conta e verifique se o Interruptor Mini está uma lista de dispositivos.
- Altere o nome do dispositivo para que Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor da sala de estar, Interruptor do Quarto, etc.
- Minimize o aplicativo EKAZA, depois abra o aplicativo Alexa e entre na sua conta Alexa e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc.
- No canto inferior direito da Página inicial, clique no botão para mostrar o menu. Em seguida, clique Skills e Jogos.
- Digite "Ekaza" na pesquisa e clique no App Ekaza.
- Ative o Ekaza para uso.

### CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

- Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home Speaker está instalado. Caso contrário, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
- Quando o Google Home estiver instalado, no canto superior esquerdo da página inicial do aplicativo, clique no botão.
- Selecione a página "Configurar dispositivos", logo após selecione "Você já tem serviços configurados" Role para baixo até encontrar "EKAZA" e clique nele. Faça login no EKAZA App com sua conta.
- Após vincular com êxito a conta, no aplicativo Google Home, você pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta do EKAZA, você pode atribuir cenas para cada dispositivo.
- Agora você pode usar o Google Home para controlar seus dispositivos inteligentes, você pode dizer como:

### GARANTIA

A Eastern Keystone Eletrônica & Segurança LTDA (EKAZA) quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA. A EKAZA disponibiliza uma opção rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a EKAZA através de nosso site suporte@ekaza.com.br. Lá contém perguntas frequentes e possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o site para uma solução mais rápida.

**NOTA FISCAL** de compra do Produto no ato de seu acionamento. Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste documento e nos manuais.

**A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO, DOPRODUTO OU QUEBRAS.** IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Canais, O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA A VÓCÊ, e sua responsabilidade poderá ser acompanhada por meio do rº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus canais de Atendimento.

**FIQUE ATENTO!** A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta serviços de risco à EKAZA.

**ATENCIÓN!** El seguro de garantía extendida es un tipo de seguro adicional que tiene como objetivo ofrecer a usted protección a su Producto después del vencimiento de la Garantía Contratual y Legal. Por lo tanto, a partir de la vigencia de este seguro, quien será responsable en caso de siniestro será la SEGUROADORA que presta servicios de riesgo a EKAZA.

### GARANTIA

Il caso identifí cado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele foi reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SERÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE. E, (ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. E DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE. EMBALAR SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE. OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PASSA POR UM PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO E SEU MANEJO POR EQUIPES DE ANÁLISE DE GARANTIA. A EKAZA ENCAMINHARÁ O PROCEDIMENTO DE RESPOSTA PARA SUA APROPRIADA EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DESCARTADOS PELA EKAZA ANTES DE SEREM ENVIADOS. A CONTAR DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA. Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um drive relacionado ao ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador (ii) COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar a EKAZA saiba o que a Garantia NÃO COBRE: (i) Produtos adquiridos de terceiros que não foram de origem EKAZA; (ii) Produtos que não foram adquiridos diretamente da EKAZA, tais como fontes de energia, carregador, teclado, caixa protetora, cabo conversor mini, micro-USB, cartão removível, câmera apontadora e demais itens; (iii) Danos causados pela instalação incorreta de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; (iv) Formatação do Sistema Operacional do Produto, importante é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e/ou a realização de cópias; (v) Danos causados pela falha de energia elétrica ou descargas elétricas na rede; importante: para a segurança do seu Produto, a EKAZA recomenda que a energia ligada na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador; (vi) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; (vii) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a: quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptação desconectada ou inserida incorreta, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; (viii) Danos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais do Produto, casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por acidentes e furtos de natureza:

**CUIDADO!** Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens: (i) Não modifi-car, violar ou consertar seu Produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou através de terceiros não autorizados pela EKAZA; (ii) Cuidar da Fita Física e a mesma deve ser conectada e acionada na EKAZA para reparo; (iii) Cuidar muito bem de seu Produto evitando qualquer mau uso ou qualquer tipo de abuso; (iv) Não utilizar o Produto em ambientes com alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptação desconectada ou inserida incorreta, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; (v) Não utilizar o Produto em ambientes com alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptação desconectada ou inserida incorreta, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; (vi) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrades, instalar ou desinstalar componentes do hardware ou do software; (vii) Não instalar expansões não originais de fábrica; (viii) Não utilizar programas "piratas"; (ix) Evitar a contaminação de seu Produto por "vírus", instalação de programas indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto; (x) Cuidar com o manuseio e conexão de cabos, acessórios e EKAZA em geral que causam danos ao seu Produto; (xi) Não danificar, rasurar ou de qualquer forma, alterar o número de série do seu Produto - ele é a forma de identificação e cadastro do seu Produto na EKAZA; (xii) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconectadas, com falhas de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz; (xiii) O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma de períodos consecutivos de utilização, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsto no rº do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor; (xiv) Hardware e a parte física do seu Produto; (xv) Software e conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto.

Importado e Distribuído no Brasil por:  
Eastern Keystone Eletrônica & Segurança LTDA  
CNPJ: 31.205.535/0001-22  
SAC: suporte.ekaza.com.br | sac@ekaza.com.br  
0800-989-5556 | 11-4502-4556  
Validade: Indeterminada

Fabricado na China