




INTERRUPTOR MINI MÓDULO EMBUTIDO DE 3 CANAIS

Manual de Usuário



Para modelo: EKAZA-T3000V6

PARABÉNS


Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA! O monitor de energia mini módulo é projetado com Wi-Fi, o que atende à demanda da maioria das famílias.

Monitore o consumo ou a produção de energia de uma fase monitorada através do sensor que abraça o fio sem necessidade de fazer emendas, acompanhe tudo através do seu smartphone.

Funciona com Alexa e Google Home, garantindo ao usuário uma experiência ainda mais completa.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão: 100-240V AC, 50-60 Hz
Corrente: 0,2-80A
Conexão: Wi-Fi 2,4GHz
Distância: 100m
Nível IP: IP20
Temperatura Op.: -10°C + 40°C
App: EKAZA
Contém: 1 Unidade
Validade: indeterminada



INSTALAÇÃO

AVISO DE RISCO DE CHOQUE
LIGAR O CÓDIGO ELÉTRICO NACIONAL E REGULACOES LOCAIS DO BRASIL (NR10).

ESTE PROCEDIMENTO REQUIER INSTALACAO ELÉTRICA DE UM PROFISSIONAL.

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO
O sensor deve ser instalado no PAINEL DE ENERGIA (TODAS AS LIGACOES DEVEM SER FEITAS COM A ENERGIA DESLIGADA, SENDO SEMPRE AD PROFISSIONAL E DANOS AO APARELHO).

IMPORTANTE:
A FASE MONITORADA NÃO DEVE EXCEDER 80A.

Passo 1

- Desligue o disjuntor e use o testador elétrico para identificar o fio fase e conferir se a energia foi desligada. Certifique-se de que o interruptor esteja desligado antes de conectar a fiação.


Passo 2

- Siga o diagrama de fiação para conectar os fios do interruptor aos fios na caixa de parede com os condutores de fio.
- Use a abraçadeira do sensor na fase que deseja monitorar.




INSTALAÇÃO

Monitoramento Geral de uma Fase



INSTALAÇÃO

Monitoramento de um Ambiente



PREPARAÇÃO

Passo 3

- Confira se a instalação está correta e ligue a energia novamente no disjuntor.

- Registre ou faça o login conta
 - Registre ou faça o login conta
 - Registre ou faça o login conta
- Configure o APP para o interruptor
 - Certifique-se de que o interruptor foi conectado com eletricidade; certifique-se de que seu celular foi conectado ao Wi-Fi e é capaz de se conectar à Internet.
 - ATIVE O BLUETOOTH
 - Verificar de que seu smartphone está com Bluetooth ativado.

ADICIONANDO NO APLICATIVO

- Pressione a tecla reset por cerca de 10 segundos até a luz indicadora dentro do módulo estiver piscando rapidamente para emparelhamento.

- Em seu smartphone toque no botão "+" no canto superior direito. Em seguida toque em "Adicionar Dispositivo".
- O produto aparecerá automaticamente toque em "Adicionar".

ADICIONANDO NO APLICATIVO

- Entre com sua rede Wi-Fi. Em seguida, toque em "Próximo", espere alguns segundos até o dispositivo configurar, pronto seu dispositivo está adicionado.
- Esperar alguns segundos até o dispositivo configurar, pronto seu dispositivo está adicionado.

FUNÇÕES

- Monitoramento:** Monitore a Tensão, corrente e Potência em tempo real, com Histórico de consumo.
- Estatísticas da Eletricidade:** Histórico de consumo, diário, mensal e anual
- Configurações:** Defina alertas para notificação.

FUNÇÕES

Estatísticas da Eletricidade



Diário Mensal Anual

Obtenha um histórico do consumo de energia que está sendo transmitida pela fase monitorada e tenha uma melhor avaliação do desempenho da sua rede.


FUNÇÕES



Configure um limite de potência e ative os alertas para ser notificado quando houver anormalidade na sua rede monitorada.


CONECTAR - AMAZON ALEXA

- Inicie o Aplicativo EKAZA faça login na sua conta e verifique se o Interruptor Mini está uma lista de dispositivos.
- Altere o nome do dispositivo para que Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor da sala de estar, Interruptor do Quarto, etc.
- Minimize o aplicativo EKAZA, depois abra o aplicativo Alexa e entre na sua conta Alexa e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc.



CONECTAR - AMAZON ALEXA

- No canto inferior direito da Página inicial, clique no botão para mostrar o menu. Em seguida, clique Skills e jogos.
- Digite "EKAZA" na pesquisa e clique no App Ekaza.
- Ative o Ekaza para uso.



CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

- Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home Speaker está instalado. Caso contrário, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
- Quando o Google Home estiver instalado, no canto superior esquerdo da página inicial do aplicativo, clique no botão.
- Selecione a página "Configurar dispositivos", logo após selecione "Você já tem serviços configurados". Role para baixo até encontrar "EKAZA" e clique nele. Faça login no EKAZA App com sua conta.



CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

- Após vincular com êxito a conta, no aplicativo Google Home, você pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta do EKAZA. Você pode atribuir cenas para cada dispositivo.
- Agora você pode usar o Google Home para controlar seus dispositivos inteligentes, você pode dizer como:



GARANTIA

A Eastern Keystone Eletrônico & Segurança LTDA (EKAZA) quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA. A EKAZA disponibiliza uma opção rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a EKAZA através do nosso site suporte.ekaza.com.br. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o site para uma solução mais rápida.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1 - PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA

A EKAZA assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:

- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
- 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor).

Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certificado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento. Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste documento e nos manuais.

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS.

IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto

no §º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia.

Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a você, e sua restituição poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus Canais de Atendimento.

FOUO ATENTAO!

A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a EKAZA.

II - ATENDIMENTO DA GARANTIA A EKAZA lembra que não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para a utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chat disponível em nosso site suporte.ekaza.com.br. Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela EKAZA ou por seus representantes autorizados, essas peças passarão a ser de propriedade da EKAZA. A EKAZA durante esta Garantia não se responsabiliza:

(i) caso identificado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SERÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e;

(ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. E DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE EMBALAR SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE. OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO em sendo identificado o mau uso quando da análise em Garantia, a EKAZA encaminhará o orçamento de

reparo para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM SER DESCARTADOS PELA EKAZA APÓS 3 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA. Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador

III - COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar a EKAZA saiba o que a Garantia NÃO COBRE: a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "saldo"; b) Baterias e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini, micro-USB, cartão removível, câmera apontadora e demais itens; c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; d) Formação do Sistema Operacional do Produto. Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a realização de cópias; e) Danos causados pela flutuação de energia elétrica ou descargas elétricas na rede. Importante: para a segurança do seu Produto, a EKAZA recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador; f) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA; g) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; h) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos não autorizados, vibração, transporte inadequado, dentre outros; i) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de uso contidas nos manuais do Produto, casos fortuitos ou de força maior, bem como

aquelles causados por acidentes e forças da natureza.

CUIDADOS

Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens: a) Não modificar, violar ou consertar seu Produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela EKAZA; b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o acionamento da EKAZA para reparo; c) Cuidar muito bem de seu Produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade (atualização dos componentes do hardware ou do software) e/ou instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas "piratas"; e) Evitar a contaminação de seu Produto por "vírus"; f) Cuidar com o manual e conexão de cabos, acessórios e EKAZA em geral que causem danos ao seu Produto; g) Não danificar, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto; - ele é a forma de identificação e cadastro do seu Produto na EKAZA; h) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz. 1. O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsto do § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Hardware é a parte física do seu Produto. 3. Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto.




CBU | 07871-21-1785

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados"

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br

Importado e Distribuído no Brasil por:
Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: suporte.ekaza.com.br | sac@ekaza.com.br
0800-988-5556 | 11-4502-4556
Validade: Indeterminada

Fabricado na China