



INTERRUPTOR DE CORTINA INTELIGENTE
PAINEL TOUCH WI-FI

Manual de Usuário



Para modelo: EKAZ-T320-1W(P)B, EKAZ-T320-2W(P)B

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA! O interruptor de cortina inteligente touch é projetado com Wi-Fi ou que atende à demanda da maioria das famílias. Seu painel de vidro de resistência a arranhões é adequado para diferentes estilos de decoração com seu melhor valor.

Um novo recurso inteligente como associação de vários controles inteligentes é adicionado ao EKAZA App, juntamente para controlar pelo aplicativo.

Funciona com o Alexa e Google Home, garantindo ao usuário uma experiência de controlar suas cortinas através do controle por voz, proporcionando à sua vida muito mais comodidade e prazer.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão: 100-250V AC, 50/60 Hz, **Neutro/Fase**
Corrente: 10A/Seção, 10A Total Máxima
Potência: 1000W Total Máxima
Conexão: Wi-Fi 2.4GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Material: Vidro Temperado (ABS Retardante ao fogo)
Consumo em espera: 0,3W
Distância: 20m (Espaço aberto) - 5m (Com parede)
Temperatura de trabalho: 20-70°C
APP: EKAZA | iOS 8.0 / Android 4.0 ou superior
Validade: Indeterminada



AVISO - ANTES DA INSTALAÇÃO

AVISO DE RISCO DE CHOQUE: ESTE É UM PRODUTO DE CÓDIGO ELÉTRICO NACIONAL E REGULADO LOCAIS DO BRASIL (NBR5410).

ESTE PROCEDIMENTO REQUER INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE UM PROFISSIONAL.

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO: NÃO TOQUE EM QUALQUER PARTE DE ENERGIA (TODAS AS LIGAÇÕES DEVEM SER FEITAS COM A ENERGIA DESLIGADA, EVITANDO LESÕES AO PROFISSIONAL E DANOS AO APARELHO).


IMPORTANTE: O(S) MOTOR(S) CONTROLADO(S) NÃO DEVERÁ EXCEDER 1000 W (TOTAL)

INSTALAÇÃO

- Desligue o disjuntor e use o testador elétrico para conferir se a energia foi desligada. Certifique-se de que o interruptor esteja desligado antes de conectar a fiação.

INSTALAÇÃO

- Cuidadosamente remova o painel de vidro do interruptor
- Realize a instalação conforme o esquema a seguir.



M1: Avançar
M2: Recuar

- Monte o interruptor com os parafusos fornecidos e encaixe na parede.
- Ligue a energia novamente no disjuntor e depois pressione o botão abrir do interruptor, a cortina vai abrir.

INSTALAÇÃO

Para Instalação de dois motores de cortina, seguir o esquema abaixo.



**Instalação de 2 motores disponível apenas para o interruptor de cortina de 2 canais.*

PREPARAÇÃO

- Registre ou faça o login conta



2. Configure o APP para o interruptor

Certifique-se de que o interruptor foi conectado com eletricidade; certifique-se de que seu celular foi conectado ao Wi-Fi e é capaz de se conectar à Internet.


ATIVE O BLUETOOTH

Verificar de que seu smartphone está com Bluetooth ativado.



ADICIONANDO PRODUTO

- Pressione o botão "Parar" do interruptor por 5 segundos até que a luz pisque rapidamente.
- Em seu smartphone toque no botão "+" no canto superior esquerdo. Em seguida toque em "Adicionar Dispositivo".
- Aguardar alguns segundos, o interruptor irá aparecer na tela. Clique em "adicionar".




CONFIGURAR INTERRUPTOR

- Selecione seu Wi-Fi e espere alguns segundos até que a configuração seja concluída.

Lembre-se: você precisa se conectar em um Wi-Fi de 2,4Ghz.

- Pronto, seu interruptor de cortina Ekaza já está adicionada e pronta para ser controlada remotamente pelo aplicativo.



PROBLEMAS COM A CONEXÃO WI-FI

Caso tenha problemas para se conectar ao Wi-Fi, tente alterar o modo de configuração de rede para o modo AP.

- Entre no modo de Rede AP no interruptor. Pressione e segure o botão "Parar" por 10 segundos, até que a luz pisque lentamente.
- Inicie o aplicativo e toque em no botão "+" no topo canto direito para adicionar um dispositivo.
- Selecione manualmente "Interruptor" e depois "Interruptor de cortina inteligente". No canto superior direito, confirme se está em "Modo AP", caso contrário selecione esta opção.
- Toque em "Confirmar se o indicador está piscando rapidamente" e escolha "Piscar lentamente".
- Entre na sua rede Wi-Fi de 2,4Ghz.
- Toque em "conecte-se agora" para poder entrar no hotspot do dispositivo.
- Configuração WLAN aberta, conectar com "SmartLife-xxxx".
- Espere alguns segundos até finalizar de carregar, em seguida toque em "Feito".

FUNÇÕES

- Abrir
- Parar
- Fechar
- Manual
- Agenda: Agenda: Defina contagem regressiva, agende horários específicos.
- Configurações: Ative funções de porcentagem e led indicativo, calibre a abertura da cortina
- Ativar todos
- Desativar todos




FUNÇÕES

- Porcentagem:** Habilita ou Desabilita a barra de controle manual.
- Luz de Fundo:** Habilita ou Desabilita a luz indicativa no painel do interruptor.
- Direção do Motor:** Alterna para o modo de direção de abertura padrão ou invertido.
- Calibração Precisa:** Calibra a abertura da cortina através de ponto A/B.
- Calibração Rápida:** Calibra a abertura da cortina através de ponto A/B.




CONNECTAR - AMAZON ALEXA

- Inicie o Aplicativo EKAZA faça login na sua conta e verifique se o Interruptor Mini está uma lista de dispositivos.
- Altere o nome do dispositivo para que Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor da sala de estar, Interruptor do Quarto, etc.
- Minimize o aplicativo EKAZA, depois abra o aplicativo Alexa e entre na sua conta Alexa e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc.



CONNECTAR - AMAZON ALEXA

- No canto inferior direito da Página inicial, clique no botão para mostrar o menu. Em seguida, clique Skills e jogos.
- Digite "EKAZA" na pesquisa e clique no App Ekaza.
- Ative o Ekaza para uso.



CONNECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

- Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home Speaker está instalado. Caso contrário, siga as instruções de instalação do aplicativo do Google para concluir a instalação.
- Quando o Google Home estiver instalado, no canto superior esquerdo da página inicial do aplicativo, clique no botão.
- Selecione a página "Configurar dispositivos", logo após selecione "Você já tem serviços configurados"; Role para baixo até encontrar "EKAZA" e clique nele. Faça login no EKAZA App com sua conta.



CONNECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

- Após vincular com êxito a conta, no aplicativo Google Home, você pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta do EKAZA. Você pode atribuir cenas para cada dispositivo.
- Agora você pode usar o Google Home para controlar seus dispositivos inteligentes, você pode dizer como:



GARANTIA

A Eastern Keystone Eletrônico & Segurança LTDA (EKAZA) quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA.

A EKAZA disponibiliza uma opção cômoda, rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a EKAZA através de nosso site suporte.ekaza.com.br. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o site para uma solução mais rápida.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

I - PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA

A EKAZA assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo, Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:

- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
- 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor).

Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certificado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu aconchamento. Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste Vólcumento e nos manuais.

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS.

IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §7º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA

terá até 301 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia.

Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, O PRAZO DE 301 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a você, e sua restabelecida poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus Canais de Atendimento.

FIQUE ATENTOS!

A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a EKAZA.

II - ATENDIMENTO DA GARANTIA A EKAZA

lembra que não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chat, disponíveis em nosso site suporte.ekaza.com.br. Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela EKAZA ou por seus representantes autorizados, esses peças passarão a ser de propriedade da EKAZA. A EKAZA durante esta Garantia não se responsabiliza:

- (i) caso identifi cado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução; ESTAS DESPESAS SÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e;
- (ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia; E DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE EMBALAR SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE. OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO EM sendo identifi cado o mau uso quando da análise de garantia, a EKAZA encaminhará o produto para o reparo para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM

SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DESCARTADOS PELA EKAZA APÓS 3 (TRES) MESES. A CONTAR DA DATA EM QUE O MEMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA. Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal, compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador

III - COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar a EKAZA saiba o que a Garantia NÃO COBRE: a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "vendas"; b) Baterias e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, foneado, capa protetora, cabo condutor mini, micro -USB, cartão removível, caneta apontadora e demais itens; c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; d) Formatação do Sistema Operacional do Produto. Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a realização de cópias; e) Danos causados pela f i situação de energia elétrica ou descargas elétricas na rede. Importante: para a segurança do seu Produto, a EKAZA recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador. f) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA; g) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; h) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao sol, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; i) Danos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais; j) Danos decorrentes de força maior, bem como aqueles causados por acidentes e forças da natureza.

CUIDADOS!

Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens: a) Não modifi car, violar ou consentir seu Produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela EKAZA; b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o acionamento da EKAZA para reparo; c) Cuidar muito bem de seu Produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; d) Não substituir o Sistema Operacional; não fazer upgrade (atualização dos componentes do hardware ou do software) e/ou instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas "piratas"; e) Evitar a contaminação de seu Produto por "vírus", instalação de programas indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto; f) Cuidar com o manual e conteúdo de cabos, acessórios e EKAZA em geral que causarem danos ao seu Produto; g) Não danifi car, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto - este é a forma de identifi cação e cadastro do seu Produto na EKAZA; h) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz; i) O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsto no §7º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor; j) Hardware é a parte física do seu Produto; k) Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto




CBSS | 17869-21-11765

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados".

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados".

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br

Importado e Distribuído no Brasil por:
Eastern Keystone Eletrônico & Segurança LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: suporte.ekaza.com.br | sac@ekaza.com.br
0800-988-5558 | 11-4502-4566
Validade: Indeterminada

Fabricado na China