



Manual do usuário




Para modelo: EKAV-T229

ESPECIFICAÇÕES table with columns for Modelo, Cor, Espessura da porta, Encave, Backset, Baterias, and Entrada, carregador de emergência.



CONTEÚDO

- 1x Fechadura Eletrônica (interno e externo); 1x Tranca; 1x Acabamento para batente; 2x Chaves; 2x Cartão Tag; 1x Capa para bateria; 1x Guia de instalação; 1x Kit parafusos e conectores;



SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA PARA DENTRO

IMPORTANTE: Leia atentamente as instruções abaixo para que a instalação seja concluída, caso precise fazer a troca de lado da maçaneta, siga o passo: "AJUSTAR MAÇANETA"

PORTA QUE ABRE PARA DIREITA/DENTRO



PORTA QUE ABRE PARA ESQUERDA/DENTRO



PORTA QUE ABRE PARA DIREITA/FORA



PORTA QUE ABRE PARA DIREITA/FORA



PORTA QUE ABRE PARA ESQUERDA/FORA



AJUSTAR MAÇANETA

- 1. Solte o parafuso (a) com a chave de fenda; 2. Gire a maçaneta 180 graus, sem forçar; 3. Em seguida iguale o orifício com o encaixe do parafuso; 4. Coloque o parafuso neste mesmo orifício para que a maçaneta fixe corretamente.



PREPARAÇÃO DA MAÇANETA

- 1. Insira a alça com parafusos. 2. Prenda a alça com parafusos.



SEGURANÇA ANTES DA INSTALAÇÃO

- 1. Não exerte muita força durante a instalação, evite danificar a fechadura. 2. Use óculos de proteção para sua segurança e para proteger seus olhos ao fazer os furos na porta. 3. Use as ferramentas de instalação corretas. 4. Perfure os orifícios da porta em ambos os lados da porta evitando danificar a placa da porta.



INSTALANDO A FECHADURA

- 1. Lado interno da fechadura: Insira a moleta (E) no orifício do cilindro no lado interno da fechadura. 2. Lado externo da fechadura: Encaixe a fechadura interna no cilindro. 3. Conecte o fio da fechadura externa (indicado com um círculo em vermelho) no item destacado na fechadura interna.



CONFIGURAR FECHADURA

- 1. OBSERVAÇÃO ANTES DA CONFIGURAÇÃO: Se a senha de gerenciamento para a senha inicial (senha inicial: 12345678), será necessário alterar a senha de gerenciamento antes de realizar outras operações. 2. Modifique a senha de gerenciamento pela primeira vez: Toque na área das telas com a palma da mão para ativar as telas, e a luz do teclado se acenderá.

CONFIGURAR FECHADURA

Adicionar usuário Temporário (senha de uso único) steps: 1. No modo Administrador, Pressione 1; 2. Pressione 2; 3. Pressione 3; 4. Pressione 4; 5. Pressione 5; 6. Pressione 6; 7. Pressione 7.

Adicionar (Modificar) impressões digitais de Administrador

Adicionar (Modificar) impressões digitais de Administrador steps: 1. No modo Administrador, Pressione 1; 2. Pressione 2; 3. Pressione 3; 4. Pressione 4; 5. Pressione 5; 6. Pressione 6; 7. Pressione 7.

Adicionar (Modificar) impressões digitais de Administrador

Adicionar (Modificar) impressões digitais de Administrador steps: 1. No modo Administrador, Pressione 1; 2. Pressione 2; 3. Pressione 3; 4. Pressione 4; 5. Pressione 5; 6. Pressione 6; 7. Pressione 7.

CONFIGURAR FECHADURA

Excluir usuário steps: 1. No modo Administrador, Pressione 1; 2. Pressione 2; 3. Pressione 3; 4. Pressione 4; 5. Pressione 5; 6. Pressione 6; 7. Pressione 7.

Excluir todos os usuários

Excluir todos os usuários steps: 1. No modo Administrador, Pressione 1; 2. Pressione 2; 3. Pressione 3; 4. Pressione 4; 5. Pressione 5; 6. Pressione 6; 7. Pressione 7.

CONFIGURAR FECHADURA

CONFIGURAÇÕES DE VOZ steps: 1. No modo Administrador, Pressione 1; 2. Pressione 2; 3. Pressione 3; 4. Pressione 4; 5. Pressione 5; 6. Pressione 6; 7. Pressione 7.

CONFIGURAÇÕES DE IDIOMA

CONFIGURAÇÕES DE IDIOMA steps: 1. No modo Administrador, Pressione 1; 2. Pressione 2; 3. Pressione 3; 4. Pressione 4; 5. Pressione 5; 6. Pressione 6; 7. Pressione 7.

CONFIGURAÇÕES DE AUTENTICAÇÃO DUPLA

CONFIGURAÇÕES DE AUTENTICAÇÃO DUPLA steps: 1. No modo Administrador, Pressione 1; 2. Pressione 2; 3. Pressione 3; 4. Pressione 4; 5. Pressione 5; 6. Pressione 6; 7. Pressione 7.

CONFIGURAR APP EKAZA

CONFIGURAR APP EKAZA steps: 1. Faça o download ou escaneie o código QR e instale o aplicativo EKAZA para o iOS ou o Android. 2. Depois de baixado, o aplicativo solicitará que você registre seu dispositivo. 3. Digite o seu e-mail que faz você se sentir confortável e selecione o país em que vive. Você criará uma senha.

CONFIGURAR APP EKAZA

CONFIGURAR APP EKAZA steps: 1. Faça o download ou escaneie o código QR e instale o aplicativo EKAZA para o iOS ou o Android. 2. Depois de baixado, o aplicativo solicitará que você registre seu dispositivo. 3. Digite o seu e-mail que faz você se sentir confortável e selecione o país em que vive. Você criará uma senha.

ADICIONAR NO APLICATIVO

ADICIONAR NO APLICATIVO steps: 1. Toque em "+ (circulado em vermelho), que é "Adicionar novo"; 2. Toque em "Seguir"; 3. Conecte à sua rede (é necessário que seja 2,4GHz).

ADICIONAR NO APLICATIVO

ADICIONAR NO APLICATIVO steps: 1. Toque em "+ (circulado em vermelho), que é "Adicionar novo"; 2. Toque em "Seguir"; 3. Conecte à sua rede (é necessário que seja 2,4GHz).

ADICIONAR NO APLICATIVO

ADICIONAR NO APLICATIVO steps: 1. Toque em "+ (circulado em vermelho), que é "Adicionar novo"; 2. Toque em "Seguir"; 3. Conecte à sua rede (é necessário que seja 2,4GHz).

ADICIONAR NO APLICATIVO

ADICIONAR NO APLICATIVO steps: 1. Toque em "+ (circulado em vermelho), que é "Adicionar novo"; 2. Toque em "Seguir"; 3. Conecte à sua rede (é necessário que seja 2,4GHz).

ADICIONAR NO APLICATIVO

ADICIONAR NO APLICATIVO steps: 1. Toque em "+ (circulado em vermelho), que é "Adicionar novo"; 2. Toque em "Seguir"; 3. Conecte à sua rede (é necessário que seja 2,4GHz).

ADICIONAR NO APLICATIVO

ADICIONAR NO APLICATIVO steps: 1. Toque em "+ (circulado em vermelho), que é "Adicionar novo"; 2. Toque em "Seguir"; 3. Conecte à sua rede (é necessário que seja 2,4GHz).

GARANTIA

A EKAZA disponibiliza uma opção rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem você ter que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a EKAZA através de nosso site suporte.ekaza.com.br. Lá contêm perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização.

GARANTIA

A EKAZA durante esta Garantia não se responsabiliza: (i) caso identificado previamente o mau uso, pelos custos de compra e envio do seu Produto para o local no qual será reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE. (ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. (iii) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. (iv) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; (v) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; (vi) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais do computador.

GARANTIA

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS. IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A PARTIR DA SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a voz, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus canais de Atendimento.

GARANTIA

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS. IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A PARTIR DA SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a voz, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus canais de Atendimento.

GARANTIA

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS. IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A PARTIR DA SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a voz, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus canais de Atendimento.

GARANTIA

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS. IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A PARTIR DA SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a voz, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus canais de Atendimento.

GARANTIA

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS. IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A PARTIR DA SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a voz, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus canais de Atendimento.

GARANTIA

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS. IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A PARTIR DA SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a voz, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus canais de Atendimento.

GARANTIA

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS. IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A PARTIR DA SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a voz, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus canais de Atendimento.

GARANTIA

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS. IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A PARTIR DA SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a voz, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus canais de Atendimento.

GARANTIA

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS. IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A PARTIR DA SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a voz, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus canais de Atendimento.

GARANTIA

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS. IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A PARTIR DA SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a voz, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus canais de Atendimento.