


74 *105 mm



SMART FITA LED DREAMCOLOR RGB-IC
Wi-Fi + Bluetooth | RGB-IC | Controle por Voz
Modo Música | Efeitos Personalizáveis

Manual do usuário



Modelo: EKCL-T3337

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA!

A Fita LED Inteligente é projetada com tecnologia Wi-Fi o que atende à demanda da maioria das famílias. Deixe a decoração do seu ambiente ainda mais completa e sofisticada com uma iluminação personalizável.


Tenha o controle na palma da sua mão através do aplicativo EKAZA e por comando de voz, compatível com Google Home e Amazon Alexa.

ESPECIFICAÇÕES


Modelo: EKCL-T3337
Tensão: DC 12V
Tensão Fonte: 110-240V 50/60Hz
Potência: 24W
Cor de Luz: RGB 16 Milhões de cores
LEDs: 60LEDs/m
Chip LED: S050 SMD
Chip IC: WS2811, 3 LEDs/IC
Nível IP: IP65 / IP20 (controladora)
Conexão: Wi-Fi 2,4Ghz + Bluetooth
Temperatura de Trabalho: -10~45°
Umidade de trabalho: <80% (controladora)
Distância: 5m ~ 20m
Vida útil: 15000H
APP: EKAZA | iOS 8.0/Android 4.0 ou superior

INSTALAÇÃO

1. Conecte a controladora e a fita, prestando atenção à indicação de sentido, conforme figura abaixo.



2. Conecte a fonte na controladora e ligue na tomada.




INSTALAÇÃO

3. Mantenha o botão de configuração pressionado por 5 segundos. A fita começará a piscar.



PREPARAÇÃO

ATIVE O BLUETOOTH
Verificar de que seu smartphone está com Bluetooth ativado.



PREPARAÇÃO

1. Registre ou faça o login conta




2. Configure o APP para a Fita LED Dream Color

• Certifique-se de que a Fita LED Dream Color foi conectada com eletricidade; certifique-se de que seu celular foi conectado ao Wi-Fi e é capaz de se conectar à Internet.

Lembre-se: você precisa se conectar em um Wi-Fi de 2.4Ghz.


ADICIONANDO NO APLICATIVO

1. Pressione e segure o botão de "configuração" por 5 segundos até que a luz indicadora azul pisque rapidamente.
2. Em seu smartphone toque no botão "+" no canto superior direito. Em seguida toque em "Adicionar Dispositivo".




ADICIONANDO NO APLICATIVO

3. Selecione a categoria "Iluminação" e toque em "Fita LED Dream Color".
4. Entre com sua rede Wi-Fi. Em seguida, toque em "Próximo" e espere alguns segundos até o dispositivo configurar, pronto sua Fita LED está adicionada.



CONTROLE REMOTO



FUNÇÕES




1. Altere a cor dos leds de forma conjunta ou independentes, ajuste a intensidade da luz para deixar seu ambiente mais aconchegante.



2. Deixe seu ambiente ainda mais personalizado com cenas de efeitos, são diversos efeitos para usar ou criar seu próprio efeito.

FUNÇÕES




3. Sua festa ainda mais animada com o modo Música, os LEDs irão piscar e mudar de cor conforme o ritmo da música.



4. Agende horários para ligar ou desligar em períodos específicos, facilitando o seu dia a dia.


CONECTAR - AMAZON ALEXA

1. Inicie o Aplicativo **EKAZA** e faça login na sua conta. Logo após verifique se a Fita LED Dream Color está uma lista de dispositivos.
2. Altere o nome dos dispositivos para que Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: LED da cozinha, LED da sala, etc.
3. Minimize o aplicativo **EKAZA**, depois abra o aplicativo Alexa e entre na sua conta Alexa, e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz que esteja instalado como Echo, Echo dot, Echo Show, etc.




CONECTAR - AMAZON ALEXA

4. No canto inferior direito da Página inicial, clique no botão "Mais" para mostrar o menu. Em seguida, clique "Skills e jogos".
5. Digite "Ekaza" na barra de pesquisa e clique no ícone da empresa.
6. Ative a Ekaza para uso. Todos os dispositivos vinculados no APP EKAZA já estarão disponíveis para controlar por comandos de voz.




CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

1. Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home Speaker está instalado. Caso contrário, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
2. Quando o Google Home estiver instalado, no canto superior esquerdo da página inicial do aplicativo, clique no botão.
3. Selecione a página "Configurar dispositivos", logo após selecione "Você já tem serviços configurados?". Role para baixo até encontrar "EKAZA" e clique nele. Faça login no EKAZA App com sua conta.



CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

4. Após vincular com êxito a conta, no aplicativo Google Home, você pode ver todos os dispositivos inteligentes que foram vinculados com o APP **EKAZA**. Você pode atribuir cenas para cada dispositivo.
5. Agora você pode usar o Google Home para controlar seus dispositivos inteligentes, você pode dizer como:
- Ligar LEDs;
- LEDs em vermelho.
Obs: Para que os comandos de voz funcionem você precisa dizer o nome que está escrito no **APP EKAZA**.



GARANTIA

A Eastern Keystone Eletrônico & Segurança LTDA ("EKAZA") quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA. A EKAZA disponibiliza uma opção cômoda, rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a EKAZA através de nosso site suporte.ekaza.com.br. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o site para uma solução mais rápida.

CONDIÇÕES DE GARANTIA
I – PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA
A EKAZA assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:
- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
- 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor).

Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certifi cado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento. Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste Vdocumento e nos manuais.

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS.

IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certifi cado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modifi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia.

Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA CONTA DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a você, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus Canais de Atendimento.

FIQUE ATENTO!
A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo

GARANTIA

oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a EKAZA.

II – ATENDIMENTO DA GARANTIA A EKAZA
lembra que não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chat disponíveis em nosso site suporte.ekaza.com.br. Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela EKAZA ou por seus representantes autorizados, essas peças passarão a ser de propriedade da EKAZA. A EKAZA durante esta Garantia não se responsabiliza:

(i) caso identifi cado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SERÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e;
(ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. E DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE EMBALAR SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE. OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO Em sendo identifi cado o mau uso quando da análise em Garantia, a EKAZA encaminhará o orçamento de reparo para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DESCARTADOS PELA EKAZA, APÓS 3 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA. Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador III – COBERTURA DA GARANTIA
Caso você necessite acionar a EKAZA saiba o que a Garantia NÃO COBRE: a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "saída"; b) Bateria e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini, micro- USB, cartão removível, caneta apontadora e demais itens; c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; d) Formatação do Sistema Operacional do Produto. Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a realização de cópias; e) Danos causados pela futilização de energia elétrica ou descargas elétricas na rede. Importante: para a segurança do seu Produto, a EKAZA recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um

GARANTIA

estabilizador; f) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modifi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA; g) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; h) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; i) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais do Produto, casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por acidentes e forças da natureza. CUIDADO!
Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens: a) Não modifi car, violar ou consentar seu Produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela EKAZA; b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o acionamento da EKAZA para reparo; c) Cuidar muito bem de seu Produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade (atualiza-ção dos componentes do hardware ou do software) e/ou instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas "piratas"; e) Evitar a contaminação do seu Produto por "vírus", instalação de programas indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto; f) Cuidar com o manuseio e conexão de cabos, acessórios e EKAZA em geral que causem danos ao seu Produto; g) Não danifi car, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto – ele é a forma de identifi cação e cadastro do seu Produto na EKAZA; h) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz; i. O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentada não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsto no § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Hardware é a parte física do seu Produto. 3. Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto.



EKAZA®

PRODUTO HOMOLOGADO



Importado e Distribuído no Brasil por:
Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: 0800-968-5558 | 114502-4566
Site: www.ekaza.com.br/
Validade: Indeterminada
Fabricado na China