



EKAZA®
PAINEL LED SMART
SOBREPOR / EMBUTIR
QUADRADO / REDONDO

Manual de Usuário



Para modelos:
EKHM-TZ0B5Q
EKHM-TZ0B5R
EKHM-TZ0B5C
EKHM-TZ0B5S

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA! O Painel de LED Inteligente da EKAZA é projetado com Wi-Fi, o que atende à demanda da maioria das famílias. Controle o clima do seu ambiente com a mudança de temperatura de branco deixando-o mais confortável. Associe outras iluminações inteligentes para ligarem juntas ou criar cenas especiais diretamente no aplicativo EKAZA. Funciona com o Alexa e Google Home, garantindo ao usuário uma experiência de controlar sua iluminação através do controle por voz, proporcionando à sua vida muito mais comodidade e prazer.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão de Entrada: AC 100V-240V
Potência: 18W Max
Dimersizável: 1% a 100%
Fluxo luminoso: 5500lm
Temp. de cor: 2700-6500K
IRC: DA >80
25000H
Visão de: 2,4GHz, IEEE 802.11 B/G/N
4,2 IEEE 802.15.1
Bluetooth: 100"
Temperatura de Trabalho: 20°C a +45°C
Umidade: <95% (sem condensação)
Materiais: Ferro e plástico
Peso: 300g
Proteção IP: IP20
APP: EKAZA

RECOMENDAMOS A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE SUA CONFIANÇA PARA INSTALAÇÃO. DANOS CAUSADOS POR MÁ INSTALAÇÃO NÃO SÃO COBERTO PELA GARANTIA. SEMPRE DESLIGUE A REDE ELÉTRICA ANTES DE QUALQUER INTERVENÇÃO. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

1. Desligue sua energia.

2. Faça a demarcação do corte de teste.

3. Faça o corte com o equipamento apropriado.

4. Conecte o Driver nos fios de energia, e encaixe as pratinhas no teto.

5. Encaixe as pratinhas no teto.

6. Instalação concluída.

7. Ligue novamente sua energia.

Medidas

RECOMENDAMOS A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE SUA CONFIANÇA PARA INSTALAÇÃO. DANOS CAUSADOS POR MÁ INSTALAÇÃO NÃO SÃO COBERTO PELA GARANTIA. SEMPRE DESLIGUE A REDE ELÉTRICA ANTES DE QUALQUER INTERVENÇÃO. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

1. Desligue sua energia.

2. Conecte o Driver nos fios de energia.

3. Instale o suporte na parede e conecte os fios do painel no Driver.

4. Faça o encaixe do painel no suporte e parafuse nas laterais.

6. Instalação concluída.

7. Ligue novamente sua energia.

PREPARAÇÃO

1. Registre ou faça o login conta



2. Configure o APP para o Spot Led

- Certifique-se de que o Spot Led foi conectado com eletricidade; certifique-se de que seu celular foi conectado ao Wi-Fi e é capaz de se conectar à Internet.

ATIVE O BLUETOOTH

Verifique se o seu smartphone está com Bluetooth ativado.



CONFIGURAR HUB ZIGBEE

- Tenha certeza de que o Painel esteja conectado corretamente na energia.
- Em seu smartphone toque no botão Adicionar Dispositivo no centro da tela para configurar. Se já tiver um dispositivo EKAZA, toque no botão "+" no canto superior esquerdo.
- Em seguida selecione no menu a Categoria "Iluminação", e selecione o "Painel LED".
- Caso o painel não comece a piscar, é preciso iniciar o modo de pareamento. Ligue e desligue o interruptor 5 (cinco) vezes para a reset.



CONFIGURAR SPOT LED

- Entre com seu Wi-Fi para iniciar a conexão com o dispositivo, siga os passos que aparecer em tela.
- Após seguir os passos, espere alguns minutos até que finalize a configuração do dispositivo.
- Pronto, seu Painel LED Inteligente já está configurado e pronto para o uso.

Lembre-se: você precisa se conectar em um Wi-Fi de 2,4Ghz.



FUNÇÕES

- Liga/Desliga
- Modo de luz
- Cenas
- Ajuste de Temperatura: Personalize a temperatura ideal para seu ambiente.
- Outras Funções: Configure horários para ligar e desligar sua iluminação, Bio-Ritmo, Modo memória, Não perturbe e Gradiente.
- Modo Música
- Início
- Brilho



FUNÇÕES

Gradiente: Escolha a suavidade da luz quando ligar ou desligar, configurando de 0,2 até 60 pontos no gradiente.

Modo Música: Deixe sua festa ainda mais divertida com o modo ritmo, a luz vai mudar no ritmo da música.

Bio-Ritmo: Simule o nascer do sol e o entardecer através da sua iluminação, com horários predefinidos ou personalizados.



Gradiente Modo Música Bio-Ritmo

ASSOCIAÇÃO MULTI-CONTROLE

COMO USAR A ASSOCIAÇÃO MULTI-CONTROLE:
NOTA: Por favor, confirme que você concluiu com sucesso o método de link Wi-Fi acima para adicionar este interruptor ao seu aplicativo EKAZA antes da associação.

- WiFi adiciona outro interruptor ao mesmo EKAZA App. (Se houver um interruptor adicionado antes ao aplicativo, vá para a próxima etapa).
- Você verá dois dispositivos no APP e clique no interruptor principal/entrando na próxima operação.
- Clique no canto superior direito e escolha "Multi-Controle Associação e, em seguida, clique em "+" no canto direito



ASSOCIAÇÃO MULTI-CONTROLE

- Escolha a iluminação que deseja associar, em seguida, escolha o botão do interruptor que deseja controlar para a mesma luz.
- Volte para a página anterior, você verá dois ítems na página, um é seu interruptor principal e o outro é aquele que você acabou de associar.
- Se você deseja adicionar outro tempo ou mais interruptores inteligentes para controlar sua luz, apenas registe as etapas acima e você verá o resultado conforme abaixo quando associar outro novo interruptor.




Interruptor Principal
Interruptor Associado
Habilite a Função

Observação: confirme se a chave associada está habilitada.


CONECTAR - AMAZON ALEXA

- Inicie o Aplicativo EKAZA faça login na sua conta e verifique se o Interruptor Mini está uma lista de dispositivos.
- Altere o nome do dispositivo para que Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor da sala de estar, Interruptor do Quarto, etc.
- Minimize o aplicativo EKAZA, depois abra o aplicativo Alexa e entre na sua conta Alexa e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc.



CONECTAR - AMAZON ALEXA

- No canto inferior direito da Página inicial, clique no botão para mostrar o menu. Em seguida, clique Skills e jogos.
- Digite "EKAZA" na pesquisa e clique no App Ekaza.
- Ative o Ekaza para uso.



CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

- Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home Speaker está instalado. Caso contrário, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
- Quando o Google Home estiver instalado, no canto superior esquerdo da página inicial do aplicativo, clique no botão.
- Selecione a página "Configurar dispositivos", logo após selecione "Você já tem serviços configurados"; Role para baixo até encontrar "EKAZA" e clique nele. Faça login no EKAZA App com sua conta.



CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

- Após vincular com êxito a conta, no aplicativo Google Home, você pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta do EKAZA. Você pode atribuir cenas para cada dispositivo.
- Agora você pode usar o Google Home para controlar seus dispositivos inteligentes, você pode dizer como:



GARANTIA

A Eastern Keystone Eletrônico & Segurança LTDA ("EKAZA") quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA. A EKAZA disponibiliza uma opção cômoda, rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a EKAZA através de nosso site suporte@ekaza.com.br. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o site para uma solução mais rápida.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1 - PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA

A EKAZA assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo, Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:

- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
- 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26º Código de Defesa do Consumidor).

Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certifi cado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento. Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste Documento e nos manuais.

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS.

IMPORTANTE: Além das demais cópias constantes neste Certifi cado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como qualquer modifi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no 9º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA

terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia.

Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a você, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus Canais de Atendimento.

FIQUE ATENTO!

A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a EKAZA.

II - ATENDIMENTO DA GARANTIA A EKAZA

lembrando que não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chat disponíveis em nosso site suporte.ekaza.com.br. Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela EKAZA por seus representantes autorizados, esses peças poderão a ser de propriedade da EKAZA. A EKAZA durante esta Garantia não se responsabiliza:

- (i) caso identifi cado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução; ESTAS DESPESAS SÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e;
- (ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia; E DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE EMBALAR SEU PRODUTO DURANTE A SEGURANÇA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE. OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO Em sendo identifi cado o mau uso quando da análise de garantia, a EKAZA encaminhará o produto para reparo para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM

SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DESCARTADOS PELA EKAZA APÓS 3 (TRES) MESES. A CONTAR DA DATA EM QUE O MEMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA. Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador

III - COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar a EKAZA saiba o que a Garantia NÃO COBRE: a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "vaidão"; b) Baterias e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, foneado, capa protetora, cabo conversor mini, micro -USB, cartão removível, caneta apontadora e demais itens; c) Danos causados pelo uso de componentes ou ligação na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador; f) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como qualquer modifi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA; g) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; h) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao sol, interferência magnética, armazenamento, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; i) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como qualquer modifi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA; j) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao sol, interferência magnética, armazenamento, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; l) Defeitos decorrentes do armazenamento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais do Produto e a EKAZA encaminhará o produto para reparo para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E FORÇA DA NATUREZA.

CUIDADOS

Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens: a) Não modifi car, violar ou consentar seu Produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela EKAZA; b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o acionamento da EKAZA para reparo; c) Cuidar muito bem de seu Produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; d) Não substituir o Sistema Operacional; não fazer upgrade (atualização dos componentes do hardware ou do software) e/ou instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas "piratas"; e) Evitar a contaminação de seu Produto por "vírus"; instalação de programas indesejados; instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto; f) Cuidar com o manual e conexão de cabos, acessórios e EKAZA em geral que causarem danos ao seu Produto; g) Não danifi car, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto; e) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz; l. O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsto do 9º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Hardware é a parte física do seu Produto. 3. Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto.




Incorpora produto homologado pela Anatel sob número WLT2-UJ 04159-24-11765

Importado e Distribuído no Brasil por:
Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: suporte@ekaza.com.br | sac@ekaza.com.br
0800-988-5558 | 11 4502-4566
Validade: Indeterminada

Fabricado na China

Versão: 20240428 EKAZA-007