




EKAZA®

PANEL LED SMART
COM BORDA RGB

Manual de Usuário



Para modelos:
EKHM-T5024R

PARABÊNS

Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA! O Painel de LED Inteligente da EKAZA é projetado com Wi-Fi, o que atende à demanda da maioria das famílias. Controle o clima do seu ambiente com a mudança de temperatura de branco deixando-o mais confortável. Associe outras iluminações inteligentes para ligarem juntas ou criar cenas especiais diretamente no aplicativo EKAZA. Funciona com o Alexa e Google Home, garantindo ao usuário uma experiência de controlar sua iluminação através do controle por voz, proporcionando à sua vida muito mais comodidade e prazer.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão de Entrada: AC 100V-260 50Hz/60Hz
Potência: 24W Max
Dimerizável: 1% a 100%
Fluxo luminoso: 1500lm
Temp. de cor: 3000K-6000K
Borda: RGB-IC
IRC: RA >80
Vida útil: 15000h
Conexão: Wi-Fi 2.4Ghz + BLE
Temperatura de Trabalho: -20°C +40°C
Umidade: >90% (sem condensação)
Material: ABS
APP: EKAZA
Validade: Indeterminada

INSTALAÇÃO

RECOMENDAMOS A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE SUA CONFIANÇA PARA INSTALAÇÃO. DANOS CAUSADOS POR MÁ INSTALAÇÃO NÃO SÃO COBERTO PELA GARANTIA. SEMPRE DESLIGUE A REDE ELÉTRICA ANTES DE QUALQUER INTERVENÇÃO. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

1. Desligue sua energia.
2. Conecte o Driver nos fios de energia.
3. Instale o suporte na parede e conecte os fios do Painel no Driver.
4. Faça o encaixe do Painel no suporte e gire-o para fixar.
6. Instalação concluída.
7. Ligue novamente sua energia.

PREPARAÇÃO

1. Registre ou faça o login conta

2. Configure o APP para o dispositivo

3. Em seguida selecione no menu a Categoria "Iluminação", e selecione o "Painel LED".

4. Caso o painel não comece a piscar, é preciso iniciar o modo de pareamento. Ligue e desligue o interruptor 5 (cinco) vezes para o reset.

CONFIGURAR SPOT LED

5. Entre com seu Wi-Fi para iniciar a conexão com o dispositivo, siga os passos que aparecer em tela. **Lembre-se: você precisa se conectar em um Wi-Fi de 2.4Ghz.**

6. Após seguir os passos, espere alguns minutos até que finalize a configuração do dispositivo.

7. Pronto, seu Painel LED Inteligente já está configurado e pronto para o uso.

FUNÇÕES

1. Cenas: Personalize o ambiente com cenas que geram efeitos de luz para o ambiente.
2. Liga/Desliga: Luz principal
3. Ajuste de intensidade: Ajusta o brilho da luz
4. Liga/Desliga: Luz Auxiliar da borda RGB
5. Liga/Desliga: Tudo (Auxiliar e principal)
6. Contagem Regressiva
7. Agendamento

FUNÇÕES

CCT: Ajuste a temperatura do branco quente para o branco frio da luz principal
Brilho: Ajuste a intensidade da luz principal
Contagem Regressiva: Defina um tempo para desligar as iluminações de forma regressiva
Agendamento: Defina horários e dias para ligar ou desligar as iluminações

FUNÇÕES

Controle de cor: Ajuste a cor RGB da iluminação auxiliar
Brilho: Ajuste a intensidade da luz auxiliar
Cenas: Escolha efeitos de luz para deixar seu ambiente ainda mais personalizado.
Modo Música: Deixe sua festa ainda mais divertida com o modo ritmo, a luz vai mudar no ritmo da música.

CONTROLE POR GRUPO

1. Toque no ícone de lápis no canto superior direito da tela
2. Toque na opção criar grupo

CONTROLE POR GRUPO

3. Selecione os dispositivos compatíveis que deseja controlar em conjunto

4. Toque em guardar para finalizar a configuração.

Agora você consegue controlar as iluminações de forma conjunta.

CONECTAR - AMAZON ALEXA

1. Inicie o Aplicativo EKAZA faça login na sua conta e verifique se o Interruptor Mini está uma lista de dispositivos.
2. Altere o nome do dispositivo para que Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor da sala de estar, Interruptor do Quarto, etc.
3. Minimize o aplicativo EKAZA, depois abra o aplicativo Alexa e entre na sua conta Alexa e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc.

CONECTAR - AMAZON ALEXA

4. No canto inferior direito da Página inicial, clique no botão para mostrar o menu. Em seguida, clique Skills e jogos.
5. Digite "Ekaza" na pesquisa e clique no App Ekaza.
6. Ative o Ekaza para uso.

CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

1. Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home Speaker está instalado. Caso contrário, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
2. Quando o Google Home estiver instalado, no canto superior esquerdo da página inicial do aplicativo, clique no botão.
3. Selecione a página "Configurar dispositivos", logo após selecione "Você já tem serviços configurados". Role para baixo até encontrar "EKAZA" e clique nele. Faça login no EKAZA App com sua conta.

CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

4. Após vincular com êxito a conta, no aplicativo Google Home, você pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta do EKAZA. Você pode atribuir cenas para cada dispositivo.
5. Agora você pode usar o Google Home para controlar seus dispositivos inteligentes, você pode dizer como:

GARANTIA

A EKAZA quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA. A EKAZA disponibiliza uma opção rápida, rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a EKAZA através de nosso site suporte.ekaza.com.br. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o site para uma solução mais rápida.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

I - **PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA**

A EKAZA assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:

- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
- 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor).

Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certifi cado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento. Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste Vódocumento e nos manuais.

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS.

IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certifi cado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modifi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 301 (trinta e um) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia.

Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, O PRAZO DE 301 (TRINTA E UM) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a você, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus Canais de Atendimento.

FIQUE ATENTO!

A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a EKAZA.

II - ATENDIMENTO DA GARANTIA A EKAZA

lembra que não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chat disponíveis em nosso site suporte.ekaza.com.br. Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela EKAZA ou por seus representantes autorizados, essas peças passarão a ser de propriedade da EKAZA. A EKAZA durante esta Garantia não se responsabiliza:

- (i) caso identifi cado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SERÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e;
- (ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. É DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE ENVIA-SE SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE. OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO Em sendo o produto enviado para análise de manutenção, a EKAZA encaminhará o orçamento de reparo para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO

SER DESCARTADOS PELA EKAZA APÓS 3 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA. Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador.

III - COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar a EKAZA saiba o que a Garantia NÃO COBRE:

- a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "saída";
- b) Bateria e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini -USB - USB, cartão removível, caneta apontadora e demais itens;
- c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA;
- d) Formatação do Sistema Operacional do Produto. Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a contaminação de seu Produto por "vírus";
- e) Instalação de programas indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto;
- f) Cuidar com o manual e o conselho de cabos, acessórios e EKAZA em geral que causem danos ao seu Produto;
- g) Não danificar, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto - ele é a forma de identificação e cadastro do seu Produto na EKAZA;
- h) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz.

O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsto do § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2 Hardware é a parte física do seu Produto. 3 Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto.

fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por acidentes e forças da natureza.

CUIDADO!

Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens:

- a) Não modifi car, violar ou consentir seu Produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela EKAZA;
- b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o acionamento da EKAZA para reparo;
- c) Cuidar muito bem de seu Produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;
- d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade (atualização) dos componentes do hardware ou do software;
- e) Não instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas "piratas";
- f) Evitar a contaminação de seu Produto por "vírus";
- g) Instalação de programas indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto;
- h) Cuidar com o manual e o conselho de cabos, acessórios e EKAZA em geral que causem danos ao seu Produto;
- i) Não danifi car, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto - ele é a forma de identificação e cadastro do seu Produto na EKAZA;
- j) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz.

O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsto do § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2 Hardware é a parte física do seu Produto. 3 Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto.

EKAZA®

PRODUTO HOMOLOGADO

ANATEL

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número CBUI 07871-21-11765

Fabricado na China